Panasonic

LUMIX S series

# L-Mount Full Frame Lens Chart

## Fixed Focal Length Lens

● LUMIX S ● LEICA ● SIGMA

Wide Angle — Standard — Telephoto

14 16 20 24 28 35 40 50 60 70 85 90 105 120 135 150 200 280 400

35mm F1.2

50mm F1.4

85mm F1.4

105mm F1.4

20mm F1.4

28mm F1.4

40mm F1.4

24mm F1.4

35mm F1.4

50mm F1.4

65mm F2

14mm F1.8

24mm F1.8

35mm f1.8

50mm f1.8

85mm F1.8

135mm F1.8

28mm F2

50mm F1.4

75mm F2

35mm F2

50mm F2

90mm F2

24mm F3.5

35mm F2

Macro 70mm F2.8

## Zoom Lens

● LUMIX S ● LEICA ● SIGMA

Wide Angle — Standard — Telephoto

14 16 20 24 28 35 40 50 60 70 85 90 105 120 135 150 200 280 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

14-24mm F2.8

16-35mm F3.5-4.5

16-35mm F4

90-280mm F2.8-4


20-60mm F3.5-F5.6

24-70mm F2.8

24-70mm F2.8

24-70mm F2.8

24-90mm F2.8-4

24-105mm F4

28-70mm F2.8

When mounted with a 1.4x teleconverter

When mounted with a 2x teleconverter

70-200mm F2.8

280mm 400mm

70-200mm F4

280mm 400mm

70-300mm F4.5-F5.6

100-400mm F5-6.3

600mm 800mm

150-600mm F5-6.3

900mm 1,200mm

When mounted with a 1.4x teleconverter

When mounted with a 2x teleconverter

APS-C Lenses are also available